

スイッチ付属部品生産終了型式一覧（カタログ販売終了品）

型式	本体	本体名称	付属部品名称	備考
140000050429	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	黒
140000050441	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	レバー	白
140000050442	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050443	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	レバー	黒
140000050444	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	レバー	グレー
140000050511	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	白
140000050512	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050513	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	黒
140000050514	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	グレー
140000050627	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	黄
140000050628	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	緑
140000050629	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	青
140000050632	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	オレンジ
140000050647	ALE	レバーロッカースイッチ	レバー	茶
140000050694	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050696	8H	レバーロッカースイッチ	レバー	グレー
140000050798	DRS・DRR3000/4000	ロータリスイッチ	ノブ	白
140000050814	DRS・DRR3000/4000	ロータリスイッチ	ノブ	グレー
140000050821	DRS・DRR3000/4000	ロータリスイッチ	ノブ	黄
140000050822	DRS・DRR3000/4000	ロータリスイッチ	ノブ	赤
140000050859	FL	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050884	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	白
140000050885	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	黒
140000050886	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	赤
140000050887	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	黄
140000050888	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	緑
140000050889	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	青
140000050890	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	グレー
140000050891	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	茶
140000050892	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000050929	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	白
140000050930	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	赤
140000050931	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	黒
140000050932	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	レバー	グレー
140000050937	DRS・DRR3000/4000	ロータリスイッチ	ノブ	透明
140000050954	DRS・DRR3000/4000	ロータリスイッチ	ノブ	白
140000080127	STE	小型パワースイッチ	ビス	ニッケルメッキ
140000080639	ET115・ET215	トグルスイッチ	ビス	ニッケルメッキ
140000080651	ET120・ET220	トグルスイッチ	ビス	ニッケルメッキ
140000080652	ET125・ET225・ET230	トグルスイッチ	ビス	ニッケルメッキ
140000260556	LP	照光式押ボタンスイッチ	プレート	白透明
140000260562	LP	照光式押ボタンスイッチ	プレート	赤透明
140000260563	LP	照光式押ボタンスイッチ	プレート	緑透明
140000260565	LP	照光式押ボタンスイッチ	プレート	赤透明
140000260566	LP	照光式押ボタンスイッチ	プレート	緑透明
140000260715	8A・8C・8D・8J・8S	トグルスイッチ	ブラケット	1, 2極
140000340128	8A・8C・8D・8J・8S	トグルスイッチ	ブラケット	1, 2極
140000340150	TM1・TM2・TR1・TR2	照光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340154	TR1・TR3	照光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340156	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	マウントフレーム	白
140000340158	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	マウントフレーム	赤
140000340184	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340190	TP・TPL	照光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340198	TP・TPL	照光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000340218	TM1・TM3	照光式押ボタンスイッチ	マウントフレーム	アイボリー
140000470039	BT・8A・8F・8GA	トグルスイッチ	カラーキャップ	黒
140000470057	8Y	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	グレー
140000470061	8E	トグルスイッチ	カラーキャップ	赤
140000470102	8B	トグルスイッチ	カラーキャップ	グレー
140000470112	8S・8GS	トグルスイッチ	カラーチップ	黒
140000470118	8S・8GS	トグルスイッチ	カラーチップ	白
140000470119	8S・8GS	トグルスイッチ	カラーチップ	赤
140000470120	8S・8GS	トグルスイッチ	カラーチップ	グレー
140000470161	DP1-100-Z・DP3-101-Z	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000470176	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	黄
140000470177	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	緑
140000470178	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	青
140000470180	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	茶
140000470181	ATE-2M・5M・6M・7M	トグルスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000470186	DP1-100-Z・DP3-101-Z	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黄
140000470192	DP1-120-Z	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000470201	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000470202	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000470203	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000470205	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000470206	AP-H	押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000470218	DP1-120-Z	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黄

スイッチ付属部品生産終了型式一覧（カタログ販売終了品）

型式	本体	本体名称	付属部品名称	備考
140000470234	ATLE	トグルスイッチ	カラーキャップ	赤
140000470259	ATLE	トグルスイッチ	カラーキャップ	青
140000470260	ATLE	トグルスイッチ	カラーキャップ	黒
140000470337	LP	照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	透明
140000470339	LP	照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	緑透明
140000470340	LP	照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黄透明
140000470341	LP	照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	赤透明
140000470342	LP	照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	緑透明
140000470347	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	白
140000470348	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	赤
140000470349	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黒
140000470351	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	緑
140000470353	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000470354	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黄
140000470356	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	白
140000470357	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	赤
140000470358	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黒
140000470361	LP	非照光式押ボタンスイッチ	カラーキャップ	青
140000470383	ATLE	トグルスイッチ	カラーキャップ	黒
140000480085	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000480086	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000480087	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000480092	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000480093	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000480094	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000480335	8H	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480371	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000480372	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000480522	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480524	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	ロッカー	白
140000480525	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000480526	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	ロッカー	黒
140000480527	8Q・8V-Q	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480630	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	黄
140000480633	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	茶
140000480676	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	黄
140000480677	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	緑
140000480678	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	青
140000480679	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480680	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	オレンジ
140000480685	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	黒
140000480686	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000480687	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000480688	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	青-
140000480689	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	緑-
140000480690	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	黄-
140000480691	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	茶-
140000480693	ALE	レバーロッカースイッチ	ロッカー	茶
140000480711	HLC・HLS	ロッカースイッチ	ロッカー	赤-白
140000480739	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	白
140000480741	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	グレー-白
140000480747	TR1・TM1	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000480751	TR1・TM1	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000480752	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	赤
140000480753	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	青
140000480754	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	緑
140000480755	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	茶
140000480766	TR1・TM1	ロッカースイッチ	カラーボタン	シルバー
140000480800	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	グレー-赤
140000480865	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	グレー-黒
140000480896	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	赤-黒
140000481168	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140000481169	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481301	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	ダークグレー
140000481302	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	ダークグレー
140000481330	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140000481331	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140000481332	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140000481333	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481334	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481335	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481336	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000481337	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140000481338	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140000481339	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140000481340	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481341	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481342	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑

スイッチ付属部品生産終了型式一覧（カタログ販売終了品）

型式	本体	本体名称	付属部品名称	備考
140000481343	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140000481405	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	黄
140000481406	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	緑
140000481407	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	青
140000481409	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	茶
140000481411	FL	レバーロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000481413	FL	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000481414	AP-M・APE-M・AP-S	押ボタンスイッチ	カラーキャップ	オレンジ
140000481424	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481425	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481426	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000481427	8N・8P・8R	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000481511	HLC・HLS	ロッカースイッチ	カラーボタン	黄-白
140000481531	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	白
140000481532	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000481533	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	黒
140000481534	8M・8V-M	レバーロッカースイッチ	ロッカー	グレー
140000481541	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	白
140000481542	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	黒
140000481543	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	赤
140000481544	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	黄
140000481545	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	緑
140000481546	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	青
140000481547	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	グレー
140000481548	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	茶
140000481549	ATE-2J・6J・7J	トグルスイッチ	ロッカー	オレンジ
140000481595	FL	レバーロッカースイッチ	ロッカー	赤
140000481596	FL	レバーロッカースイッチ	ロッカー	黒
140000481691	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140000481692	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481693	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140000481694	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140000481695	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481696	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481697	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000481698	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000481699	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140000481700	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140000481701	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140000481702	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140000481703	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140000481704	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140000481705	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	オレンジ
140000481706	SP103	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄
140000600357	MR(36°Step)	超小型ロータリスイッチ	ストッパー	亜鉛メッキ
140000610111	MRE(36°Step)	ロータリスイッチ	Oリング	ニトリルゴム-黒
140000640296	ATE-2J	トグルスイッチ	ブラケット	ボックスサイズ 5.6mm
140000640316	AP-S	押ボタンスイッチ	ブラケット	ボックスサイズ 5mm
140000640317	AP-S	押ボタンスイッチ	ブラケット	ボックスサイズ 7.5mm
140007050023	MRKS	超小型キースイッチ	キャップ	黒
140007250012	LP2S	照光式押ボタンスイッチ	スイッチガード	21×24.6×6.8mm
140007480072	TR2・TM2	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480073	TR2・TM2	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480074	TR2・TM2	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480075	TR2・TM2	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140007480085	TR2・TM2	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	シルバー
140007480086	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	ダークグレー
140007480087	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480088	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480089	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480090	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480091	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480092	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480093	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140007480094	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	シルバー
140007480103	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	シルバー
140007480104	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	ダークグレー
140007480105	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480106	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480107	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480108	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480109	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480110	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480111	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	茶
140007480112	TR3・TM3	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	シルバー
140007480121	TR2・TM2	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480122	TR2・TM2	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480123	TR2・TM2	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑

スイッチ付属部品生産終了型式一覧（カタログ販売終了品）

[illegible]

スイッチ付属部品生産終了型式一覧（カタログ販売終了品）

型式	本体	本体名称	付属部品名称	備考
140007480479	TP・TPL	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480480	TP・TPL	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480481	TP・TPL	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480551	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤透明
140007480555	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤透明
140007480556	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑透明
140007480557	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄透明
140007480558	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	透明
140007480559	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤透明
140007480562	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	透明
140007480563	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤透明
140007480564	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑透明
140007480565	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	黄透明
140007480566	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	透明
140007480567	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	ダークグレー
140007480568	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480569	8B・8Y	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480570	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480571	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480572	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480573	8A・8C・8E・8J・8N・8R	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140007480574	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	ダークグレー
140007480575	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140007480576	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140007480577	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	アイボリー
140007480578	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140007480579	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	緑
140007480580	LTR・LTM	照光式押ボタンスイッチ	カラーボタン	青
140008010193	MRP	パルススイッチ	ナット	ニッケルメッキ
140008010236	SP210・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	ナット	錫コバレルメッキ
140008010237	MSP	押ボタンスイッチ	ナット	ニッケルメッキ
140008010238	ET	トグルスイッチ	ナット	クロムメッキ
140008010243	8B・8Y	トグルスイッチ	ナット	ニッケルメッキ
140008010258	8A・8C・8D・8E・8J・8N・8S・8R	トグルスイッチ	ナット	クロムメッキ
140008010272	8B・8Y	トグルスイッチ	ナット	クロムメッキ
140008010273	8B・8Y	トグルスイッチ	ナット	クロムメッキ
140008010274	8A・8C・8D・8E・8J・8N・8S・8R	トグルスイッチ	ナット	ニッケルメッキ
140008010276	8A・8C・8D・8E・8J・8N・8S・8R	トグルスイッチ	ナット	ニッケルメッキ
140008020009	SRF	ロータリスイッチ	平ワッシャ	ニッケルメッキ
140008020065	8B・ET	トグルスイッチ	ロッキングリング	ニッケルメッキ
140008020066	8F・8P・MR	トグルスイッチ	ロッキングリング	亜鉛メッキ
140008020067	8Y	トグルスイッチ	ロッキングリング	亜鉛メッキ
140008030056	SRF	ロータリスイッチ	ロックワッシャ	亜鉛メッキ
140008030057	ET115・ET215	トグルスイッチ	ロックワッシャ	亜鉛メッキ
140008030058	ET120・ET220	トグルスイッチ	ロックワッシャ	亜鉛メッキ
140008030060	ET125・ET225・ET230	トグルスイッチ	ロックワッシャ	亜鉛メッキ
140008050104	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140008050109	DP4・DPL4	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140008050153	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140008050155	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140008050156	SPP	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140008050157	SPP	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140008050158	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140008050162	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	白
140008050163	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	黒
140008050164	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	赤
140008050165	SP・SPP・S2P	押ボタンスイッチ	カラーボタン	グレー
140008150123	MRP1-20-1	ロータリスイッチ	ワッシャ	亜鉛メッキ
140009002602	MRKC	キースイッチ	キー	グリップ材料-金属
140009003061	MRKC	キースイッチ	キー	グリップ材料-プラスチック
140009003423	MRKC1052B-C-10	キースイッチ	キー	グリップ材料-金属