

| 不 具 合 内 容 | 考 え ら れ る 原 因 | 対 処 方 法 |
|-------------------------------------|---|---|
| 電池を交換しても"BAT T"表示が消えない (-Sタイプのみ) | 市販の1.5VDCの単三電池と交換された可能性があります。 | 3.6VDCの専用電池です。当社より販売していますので 最寄りの営業所、直営店、特約店よりご購入下さい。 |
| 電源を入れても表示しない。(その1) | 外部電源の極性が逆になっている可能性が考えられます。 (パネルタイプ: -1-P、-3-P スタンドタイプ: -1-S、-3-Sのみ)。 | 電源の極性を確認して下さい。 |
| 電源を入れても表示しない。(その2) | 乾電池の極性が逆になっている可能性が考えられます。 | 乾電池の極性を確認して下さい。 |
| 圧力表示が不安定になる。 | ステンレスダイヤフラムの破損が考えられます。 | 現品の交換以外にありません。 |